

Bellimo LM 24 -F , überprüft - Motor funktioniert



Betriebsspannung 24 V Gleichspannung & 24 Volt Wechselspannung

Handbedienung (Manual Override)

Der Stellantrieb verfügt über eine Drucktaste am Gehäuse. [[1](#), [2](#)]

1. **Getriebe ausrasten:** Drücken Sie die schwarze Handverstelltaste am Gehäuse und halten Sie diese gedrückt.
2. **Klappe verstellen:** Solange die Taste gedrückt ist, lässt sich die Klappe manuell in jede gewünschte Position drehen.
3. **Arretierung:** Das Getriebe kann durch die Taste in der ausgerasteten Position verriegelt werden

Elektrischer Anschluss (Verkabelung)

Der Anschluss erfolgt über ein standardmäßiges 1-Meter-Kabel (3-adrig, 3x 0.75 mm²). [[1](#)]

Ader-Nummer / Farbe	Anschlussbelegung	Funktion bei Auf/Zu-Steuerung
1 (Schwarz / Blau)	~ / -	Masse / Gemeinsamer Leiter (L1 / Neutral)
2 (Rot / Braun)	~ / +	Versorgungsspannung (Klappe schließt/öffnet Basis)
3 (Weiß / Weiß)	Steuerleitung	Signal für Richtungsumkehr (Klappe öffnet/schließt)

Hinweis: Die Drehrichtung lässt sich am Gehäuse zusätzlich über einen kleinen Umschalter (0 = Linkslauf ccw / 1 = Rechtslauf cw) anpassen.

